

INSTRUKCJA PANELU STEROWNICZEGO DSE 6120 MKIII

OSTRZEŻENIE: Moduł może wydać polecenie uruchomienia silnika wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Z tego względu silnik może uruchomić się w każdej chwili bez ostrzeżenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych na systemie należy odłączyć akumulator i odciąć źródła zasilania.



1. Wyświetlacz LCD
2. Wskazanie zasilania (w zależności od konfiguracji)
3. Wymuszenie pracy z sieci przy pracy w trybie ręcznym
4. Wymuszenie pracy z agregatu przy pracy w trybie ręcznym
5. Tryb wyłączenia agregatu - kasowania alarmów
6. Tryb ręczny
7. Tryb serwisowy nieużywany
8. Tryb AUTOMATYCZNY (gdy podłączona jest automatyka ATS)
9. Sprawdzanie diod panelu, wyciszenie alarmu (w zależności od oprogramowania)
10. Start agregatu w trybie ręcznym
11. Przyciski strzałek do poruszania się po menu
 - strzałki lewo-prawo do przełączania menu
 - strzałki góra-dół do przeglądania opcji

MENU

STATUS

Podstawowe dane agregatu

SILNIK

- obroty silnika
- ciśnienie oleju silnika
- temperatura cieczy chłodzącej silnik
- napięcie akumulatora silnika
- licznik motogodzin
- poziom paliwa
- przegląd techniczny

GENERATOR

- Napięcie generatora (L -N)
- Napięcie generatora (L -L)
- Częstotliwość generatora
- Natężenie generatora
- Obciążenie agregatu (kW)
- Obciążenie agregatu (%)
- Obciążenie agregatu (łączne kW %)
- Obciążenie agregatu (kVA)
- Obciążenie agregatu (łączne kVA %)
- Współczynnik mocy generatora (L)
- Współczynnik mocy generatora (średnia)
- Obciążenie agregatu (kVAr)
- Obciążenie agregatu (kVAr %)
- Obciążenie agregatu (licznik)
- Sekwencja faz generatora
- Aktywna konfiguracja

SIEĆ

- Napięcie sieci (L-N)
- Napięcie sieci (L-L)
- Częstotliwość sieci
- Sekwencja faz generatora
- Aktywna konfiguracja

ALARMY

- obecnie aktywne alarmy

HISTORIA ALARMÓW

- zdarzenia zapisywane w pamięci

WSKAŹNIK LCD (może różnić się w zależności od konfiguracji) skazuje zaprogramowane stany

- tryb automatyczny
- tryb ręczny
- tryb stop

SERWIS

Dane serwisu

PROGRAMATOR (jeżeli są zaprogramowane testy)

Pokazuje kiedy agregat ma się testować

INFORMACJE

Dane sterownika